

ИНСТРУКЦИЯ

Данная инструкция поможет вашим детям насладиться игрой и сделает ее безопасной. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности:

1. Зарядка транспорта должна проводиться исключительно взрослыми. Не позволяйте детям делать это самостоятельно!
2. Дети должны использовать мотоцикл только под присмотром взрослых.
3. Сборка транспорта должна осуществляться взрослыми.
4. Эксплуатация мотоцикла детьми возле бассейна или на многолюдных улицах строго запрещена!
5. Максимальная нагрузка на изделие составляет 40 кг. Не перегружайте транспорт!
6. Мотоцикл предназначен для детей в возрасте 3-8 лет.
7. В результате неправильной эксплуатации некоторые детали транспорта могут быть повреждены.
8. Строго запрещается менять направление «Вперед/Назад» во время движения! Направление следует переключать только тогда, когда мотоцикл стоит на месте.
9. Если транспорт испачкался, протрите его сухой тканью. Во избежание повреждения деталей не мойте транспорт водой.
10. Убирайте зарядное устройство после использования.
11. Мотоцикл изготовлен из пластика, не используйте его рядом с огнем!
12. Во время начала движения двигатель высекает искры, поэтому эксплуатация транспорта рядом с содержащими газ предметами строго запрещена! Используйте его в безопасной местности.
13. Пожалуйста, внимательно следите за тем, чтобы дети не трогали колеса во время движения, это может привести к защемлению или дроблению пальцев. Не разрешайте детям приближаться к транспорту во время его работы.
14. Транспорт должен использоваться только на плоской поверхности. Не разрешайте детям использовать его на скользкой или неровной местности!
15. Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами, чтобы избежать удушья.
16. Осмотрите транспорт на предмет повреждений перед эксплуатацией.
17. Пожалуйста, расскажите детям о правильном управлении транспортом и о том, как избежать повреждений.
18. Аккумулятор можно перезаряжать. Не подносите его к огню, чтобы избежать короткого замыкания.
19. Транспорт содержит мелкие детали, которые могут отвалиться. Поэтому изделие не должно использоваться детьми младше 3-х лет.
20. Аккумулятор не предназначен для хранения.
21. Если транспорт не используется в течение долгого времени, выньте аккумулятор, чтобы избежать утечки. Если аккумулятор перестал работать, замените его.

Детский электрический МОТОЦИКЛ






Установка задних колес: Проденьте ось через корпус и наденьте на нее колеса. Проденьте подкладку, затем – шайбу и затем закрепите винтом (как показано на рисунке).



Установка переднего колеса: Сначала закрутите переднюю ось по часовой стрелке, затем наденьте на нее колесо. Наденьте подкладки, затем – шайбы и затем закрепите винтом (как показано на рисунке).



Подключение аккумулятора: Соедините пластиковый зажим с проводом. Выровняйте и соедините конец короткого провода с зажимом. Выровняйте и соедините конец длинного провода с зажимом (как показано на рисунке).

Установка рулевой части: Сначала соедините провод с



источником питания, а затем прикрепите рулевую часть к корпусу (как показано на рисунке).

Установка руля: Прикрепите руль к рулевой части корпуса (как показано на рисунке).



Внешний вид задней части корпуса после установки.

Установка сиденья: Присоедините сиденье к корпусу транспорта. Закрепите его с помощью винта, используя отвертку (как показано на рисунке).